

Warn- und Sicherheitshinweise für eine Silikon-Laterne mit Akku (aufladbar über USB-C)

1. Verwendung gemäß Anleitung

Verwenden Sie die Silikon-Laterne nur gemäß den Anweisungen des Herstellers. Unachtsame Handhabung oder unsachgemäße Nutzung kann zu Schäden führen.

2. Ladehinweise

- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte USB-C-Kabel oder ein hochwertiges, kompatibles Kabel.
- Der Akku darf nur mit einem geeigneten USB-C Ladegerät geladen werden (mit der korrekten Ausgangsspannung und -stromstärke, wie in der Anleitung angegeben).
- Laden Sie das Gerät nur an trockenen Orten und vermeiden Sie das Laden in direkter Nähe von Wasserquellen.
- Überladen Sie den Akku nicht und lassen Sie die Laterne nicht unbeaufsichtigt, während sie lädt.

3. Batteriesicherheit

- Verwenden Sie die Laterne nicht, wenn der Akku beschädigt oder aufgebläht ist.
- Der Akku darf nur durch qualifizierte Fachleute ersetzt werden.
- Entsorgen Sie den Akku gemäß den geltenden Vorschriften für Elektronik- oder Batteriemüll.

4. Betriebstemperatur

- Achten Sie darauf, die Laterne innerhalb des vom Hersteller angegebenen Temperaturbereichs zu betreiben (z. B. zwischen 0°C und 40°C).
- Vermeiden Sie den Betrieb bei extremen Temperaturen oder bei direkter Sonneneinstrahlung über längere Zeit, da dies die Lebensdauer des Akkus beeinträchtigen kann.

5. Feuchtigkeit und Wasser

- **Die Laterne ist nicht wasserfest.** Verwenden Sie die Laterne daher nicht bei Regen oder in feuchten Umgebungen und vermeiden Sie direkten Kontakt mit Wasser.
- Stellen Sie sicher, dass die Laterne trocken ist, bevor Sie sie laden oder verwenden.

6. Stromversorgung

- Schließen Sie das Ladegerät nicht an eine Stromquelle an, wenn das Gerät feucht oder nass ist.
- Wenn das Ladegerät oder das Kabel beschädigt ist, stellen Sie den Gebrauch sofort ein und ersetzen Sie es durch ein geeignetes Ersatzteil.

7. Lagerung

- Wenn die Laterne längere Zeit nicht genutzt wird, lagern Sie sie an einem trockenen, kühlen Ort. Vermeiden Sie eine längere Lagerung bei hoher Luftfeuchtigkeit oder extremen Temperaturen.
- Laden Sie die Laterne regelmäßig (ca. alle 3 Monate), um die Lebensdauer des Akkus zu erhalten.

8. Brandgefahr

- Lassen Sie die Laterne nicht unbeaufsichtigt, wenn sie in Betrieb ist, insbesondere in der Nähe von brennbaren Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass keine hitzeempfindlichen Objekte in direktem Kontakt mit der Laterne kommen, wenn sie eingeschaltet ist.

9. Kindersicherheit

- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit der Laterne oder deren Zubehör spielen. Scharfe Kanten oder kleine Teile (wie der USB-C-Anschluss) könnten Verletzungsgefahr bergen.

10. Notfall

- Sollte das Gerät Anzeichen von Überhitzung, Funkenbildung oder Geruchsbelästigung aufweisen, trennen Sie es sofort vom Ladegerät und verwenden Sie es nicht weiter.
- Wenden Sie sich an den Kundenservice, um Unterstützung zu erhalten.

Haftungsausschluss: Diese Sicherheitshinweise sind allgemeiner Natur. Beachten Sie stets die spezifischen Hinweise des Herstellers, die auf der Produktverpackung oder im Benutzerhandbuch angegeben sind.

Mit dem Zusatz, dass die Laterne nicht wasserfest ist, sollten potenzielle Nutzer gut informiert sein, um Schäden zu vermeiden.



Karolin Wülfing, Am Felsbusch 3, 48317 Drensteinfurt, karo@thesunnyside.de