

Pflegehinweis Kunststoffgeschirr

Geschirr

Teller/Tassen/Schalen sind aus 100% Melamin; um Verfärbungen durch Kaffee, Tee oder andere Lebensmittel zu vermeiden, sollten das Geschirr direkt nach dem Gebrauch ausgespült werden. Keine scharfen Scheuer- oder Poliermittel verwenden. Bei spülmaschinengeeignetem Geschirr nur Programme bis 65° C verwenden.



✓ BPA Free

BREAK 
Resistant

DISHWASHER
 Safe

100% TOP MICROWAVE
MELAMINE Safe 



Pflegehinweis Kunststoffgeschirr

Gläser

	BPA frei 	Non-Slip 	Bruchsticher 	Spülmaschinen-geeignet 	Handwäsche 	Geeignet für 	Geeignet für heiße Getränke 
TRITAN Gläser							
Party Hammerschlag							
Sailor Soul							
Moon, Happy,							
Bahamas Northwind							
Ecozen - Northwind, Bahamas, Sailor Soul							
Lombok Pacific							

Bitte beachten Sie auch innerhalb der Serien **Northwind**, **Bahamas**, **Sailor Soul** und **Party** die Aufkleber auf den Gläsern bzgl. des Materials.